

Forholdsregler før brug:

1. Produktet bliver varmt, ved brug af kraftigste lysstyrke. Dette er normalt.
2. Lys ikke direkte i øjnene med lygten.
3. Oplades inden brug, og hvis produktet har ligget ubrugt i en længere periode.
4. Vær sikker på at du vender batteriet rigtig når det sættes i lygten, for at undgå at skade produktet. + skal først ind.
5. Pil ikke plastikfolien af batteriet. Fjernes dette er der risiko for kortslutningsbrand eller eksplosion.
6. Hvis batteriet ikke bruges i lang tid, bør det oplades og aflades hver 3. måned, for at holde det i god stand.

Instruktioner til opladning:

1. Om brugen af micro USB/USB-c kabel
 - a. Brug et micro-usb-kabel til at sætte det i lommelygtens interface, og tilslut den anden ende til en oplader, telefonoplader eller en anden USB-enhed.
 - b. Indikatorlampen viser (blinker) rød når opladningen er i gang, og lyser blå/grøn, når batteriet er fuldt opladet.
 - c. Lygten kan, i nødstilfælde, benyttes som powerbank.

Instruktioner til brug af lygten:

1. Tryk på knappen ved lygtens top for at tænde for produktet. Tryk på knappen for at skifte mellem lygtens forskellige styrker. Holdes knappen nede, slukkes lygten. Tryk to gange hurtigt efter hinanden, for at tænde lygten på kraftigste lysstyrke.